




WATER FILTER REMOVAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS MODEL RG1

INSTRUCTIONS

1. Locate your existing filter. Remove the old filter from the filter mount by turning it counter-clockwise as shown in the picture.
 2. Carefully remove the plug on top of the new filter (twisting it back and forth eases the plug out).
 3. Place the top of the new filter into the refrigerator filter mount. Be sure that the START arrow on the filter label is aligned with arrow on the filter mount.
 4. Twist the filter clockwise until the STOP arrow on the label is aligned with the arrow on the mount. The arrows must be aligned to activate the water valve located inside the filter mount. IF THE VALVE IS NOT FULLY ACTIVATED THE WATER FLOW WILL BE SLOWER THAN NORMAL.
In some instances the partially activated valve may cause a "chattering" noise in the water line.
 5. Check the water flow by filling a glass from the refrigerator water dispenser. If the water flow is slow or there is "chattering", remove and reinstall the filter making sure it is seated securely and the arrows are aligned. Check again.
 6. Run water from the dispenser for 5 minutes at 0.5 GPM (about 2½ gallons) to clear the system and prevent sputtering.
 7. Check the filter for any leaks. Inspect the mount area and filter bottom for any sign of moisture
 8. Reset the "replace filter" light, if needed, by holding the reset button for three seconds
- Your new filter is ready for use



Protect filter cartridge from freezing.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

Cartridge Life : 300 US Gal (1,136L) or 6 months



Tested and certified by The Water Quality Association
to NSF/ANSI 53*, NSF/ANSI 42* and to CSA B483.1

* See performance data sheet for details

C

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C1J2, CANADA

Help Line : 1800 667 8072 **Toronto & Area :** (905) 884 9388

www.rainfresh.ca




INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION ET RETRAIT DU FILTRE À EAU

MODÈLE RG1

INSTRUCTIONS

1. Repérer votre filtre actuel. Retirer le filtre usagé de la monture du filtre en le faisant pivoter dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, comme illustré sur la photo.
2. Retirer avec précaution le bouchon sur le dessus du nouveau filtre (faire tourner de l'avant vers l'arrière pour faciliter le retrait).
3. Placer la partie supérieure du filtre neuf dans le support de montage du filtre du réfrigérateur. S'assurer que la flèche START sur l'étiquette du filtre est alignée avec la flèche sur le support de filtre.
4. Faire pivoter le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche STOP sur l'étiquette soit alignée sur la flèche située sur le support de montage. Les flèches doivent être alignées pour activer la valve d'eau située à l'intérieur du support de filtre.
SI LA VALVE N'EST PAS COMPLÈTEMENT ACTIVÉE, LE DÉBIT D'EAU SERA PLUS LENT QUE LA NORMALE. Dans certains cas, la valve partiellement activée pourrait causer un bruit dans la ligne d'eau.
5. Vérifier le débit de l'eau en remplissant un verre du distributeur d'eau du réfrigérateur. Si le débit de l'eau est lent ou s'il y a un bruit dans la conduite d'eau, retirer et réinstaller le filtre et s'assurer qu'il est correctement installé et que les flèches sont alignées. Vérifier de nouveau.
6. Vérifier le débit de l'eau en remplissant un verre du distributeur d'eau du réfrigérateur. Si le débit de l'eau est lent ou s'il y a un bruit dans la conduite d'eau, retirer et réinstaller le filtre et s'assurer qu'il est correctement installé et que les flèches sont alignées. Vérifier de nouveau.



Protéger le filtre à eau contre le gel.

Si l'eau n'est pas saine du point de vue microbiologique ou que sa qualité est douteuse, une désinfection adéquate s'impose avant ou après le filtre.

Durée du filtre : 300 gallons (1136 L) ou 6 mois



Testé et certifié par Le Water Quality Association
NSF / ANSI 53*, NSF / ANSI 42* et CSA B483.1

C

* Voir la fiche de données de performance pour plus de détails

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C1J2, CANADA

Assistance-clients: 1800 667 8072 Région de Toronto: (905) 884 9388

www.rainfresh.ca